

INTERCOLL PU 3683 Adhesivo especial para césped artificial

Información técnica

Ambito de aplicación

Adhesivo de reacción libre de disolventes para la instalación de césped artificial sobre soportes absorbentes y no absorbentes así como sobre bandas de poliéster en zonas de interior y exterior.

Características especiales

* Sin disolventes*

* resistente a la intemperie

* muy bajo en emisiones **

* aplicable sobre superficies con restos de humedad

* sin disolventes según la definición de TRGS 610

**muy bajo en emisiones según los criterios de GEV, clasificado en la clase Emission EC1 R: muy bajo en emisiones

Datos técnicos

Materia prima:	Resina de poliuretano y endurecedor
Limpieza:	Disolvente de neopreno WAKOL RV 105, antes que el adhesivo actúe.
Proporción de la mezcla:	10 partes componente A + 1,5 partes de componente B
Tiempo abierto:	aprox. 50 minutos
Aplicación:	con espátula dentada , TKB B3, TKB B5, pajarito 17 u otra herramienta adecuada. Adecuar la cantidad a aplicar hasta que el soporte del pavimento quede completamente impregnado de adhesivo.
Consumo:	aprox. 800-1200 gr/m ² , dependiendo de la espátula y la solera.
Tiempo de espera:	ninguno
Tiempo de trabajo:	aprox. 60 minutos
Tiempo de pegado:	la adherencia final se consigue entre 24 y 48 horas según la Temperatura
Tiempo de almacenamiento:	aprox. 12 meses a temperatura ambiente
Temperatura almacenamiento:	insensible al congelamiento
Clasificación peligrosidad:	Giscode RU 1
Clasificación emisiones:	Emission EC 1 R

Solera

La solera deber ser adecuada para el uso previsto y entre otras características será lisa, seca, firme, libre de grietas, sin suciedad ni restos de pegamentos. INTERCOLL PU 3683 es adecuado para su aplicación incluso en superficies mojadas (sin charcos) por ejemplo después de una tormenta ó con el rocío de la mañana.

Aplicación

Volcar el endurecedor, hasta vaciarlo, en el cubo del adhesivo y mezclar intensivamente con un mezclador apropiado durante al menos 3 minutos hasta conseguir un color uniforme.

La aplicación se realizará de forma uniforme con la espátula dentada adecuada u otra herramienta como p.ej. el Gluefix de SMG. Evitar la formación de grumos. Colocar inmediatamente el pavimento y presionar bien. Controlar que el soporte queda completamente impregnado.

Las superficies instaladas no deben de sufrir cargas durante las primeras 4 a 6 horas.

Tras 24-48 horas se obtiene la adherencia final y el pavimento puede usarse normalmente.

Limpiar las herramientas nada mas terminar con WAKOL RV 105 (disolvente de neopreno). Tras la adhesión INTERCOLL PU 3683 solo puede separarse mecánicamente.

Información importante

Temperatura de trabajo entre + 5°C y + 35°C. Para trabajos en intemperie atemperar el adhesivo previamente.

Nosotros garantizamos el mantenimiento uniforme de la calidad de nuestros productos. Todas nuestras informaciones se basan en nuestros ensayos y en la experiencia práctica a lo largo de muchos años y se basan en las condiciones de las normas vigentes.

La variedad de materiales y las diferentes condiciones de cada obra que nosotros no podemos controlar, pueden condicionar el resultado final. Por ello recomendamos realizar pruebas en casos extremos. Hay que tener en cuenta las indicaciones de instalación de los fabricantes de pavimentos y las normas existentes. En cualquier caso estamos a su disposición para cualquier consulta técnica.

Esta información técnica de 16.08.2006 invalida las versiones anteriores.